




3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1 Vue d'ensemble de l'appareil




- 1 Plan de travail
- 2 Distributeur de produit de lavage
- 3 Panneau de commande
- 4 Poignée d'ouverture du couvercle
- 5 Plaque de calibrage
- 6 Filtre de la pompe de vidange
- 7 Pieds pour la mise de niveau de l'appareil

3.2 Comment activer le dispositif de sécurité enfants

Ce dispositif évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident.

Tournez le dispositif vers la droite, jusqu'à ce que la rainure soit horizontale. Vous ne pouvez pas fermer le couvercle de l'appareil.



Pour fermer le couvercle, tournez le dispositif vers la gauche jusqu'à ce que la rainure soit verticale.

3.3 Kit de plaques de fixation (4055171146)


Disponible auprès de votre magasin vendeur.

Si vous installez l'appareil sur un socle, stabilisez l'appareil à l'aide des plaques de fixation.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.


4. BANDEAU DE COMMANDE

4.1 Description du bandeau de commande



- | | |
|---|---|
| 1 Sélecteur de programme | 6 Touche Gain de temps (GAIN DE TEMPS) |
| 2 Affichage | 7 Touche Délicats (SENSITIVE) |
| 3 Touche Départ différé (DÉPART DIFFÉRÉ) | 8 Touche Taches (TACHES) |
| 4 Voyants | 9 Touche Prélavage (PRELAVAGE) |
| 5 Touche Départ/Pause (DEPART/PAUSE) | 10 Touche Essorage (ESSORAGE) |

4.2 Affichage



A - Zone de temps :

- **125** La durée du programme.
- **24** Le départ différé.
- **E20** Les codes d'alarme.
- **Err** Le message d'erreur.
- **0** Le programme est terminé.

B - Indicateur de départ différé

Ce voyant s'allume quand la fonction Départ différé est sélectionnée.

B - Sécurité enfants

Ce voyant s'allume lorsque vous activez cette fonction.

4.3 Indicateurs de phase

Après avoir appuyé sur la touche **DEPART/PAUSE**, le voyant de la phase de lavage (**LAVAGE**) s'allume.

L'appareil est en marche.

Le voyant de la porte (**VERROUILLAGE**) indique quand la porte peut être ouverte :

- voyant allumé : le hublot ne peut pas être ouvert.

- voyant clignotant : le hublot s'ouvrira dans quelques minutes.
- voyant éteint : le hublot peut désormais être ouvert.

Quand vous réglez l'option Rinçage plus, l'autre indicateur de rinçage (**RINÇAGE PLUS**) s'allume et reste allumé quand l'appareil effectue des rinçages supplémentaires.

5. PROGRAMMES

Programme Plage de températures	Charge maximale Vitesse d'essorage maximale	Description des programmes (Type de charge et degré de salissure)
BLANC/COULEURS 90 °C - 60 °C	7 kg 1400 tr/min	Coton blanc et couleurs. Normalement sale ou légèrement sale.
 COTON ECO1) 40°C	7 kg 1400 tr/min	Coton blanc et couleurs grand teint. Normalement sale. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée.
BLANC/COULEURS 40 °C - 30 °C	7 kg 1400 tr/min	Coton blanc et couleurs. Normalement sale ou légèrement sale.
SYNTHETIQUES 60°C à 40°C	3,5 kg 1200 tr/min	Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Normalement sale.
MIX 20° 20°C	3 kg 800 tr/min	Programme spécial pour le coton, les textiles synthétiques et mixtes légèrement sales. Sélectionnez ce programme pour diminuer la consommation d'énergie. Pour obtenir de bons résultats de lavage, assurez-vous que le produit de lavage est adapté au lavage à basse température.
REPASSAGE FACILE PLUS 40 °C	1 kg 1200 tr/min	Textiles synthétiques à laver en douceur. Légèrement et normalement sales. ²⁾
DELICATS 40°C- 30 °C	3,5 kg 1200 tr/min	Vêtements en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester. Normalement sale.
 LAINE PLUS(SOIE) 40 °C - Froid	2 kg ³⁾ 1200 tr/min	Laine lavable en machine, laine lavable à la main et textiles délicats avec le symbole « lavable à la main ». ⁴⁾
RINÇAGES DEL. Froid	7 kg 1200 tr/min	Pour rincer et essorer le linge. Tous textiles.

Programme Plage de températures	Charge maximale Vitesse d'essorage maximale	Description des programmes (Type de charge et degré de salissure)
VIDANGE	7 kg	Pour vidanger l'eau du tambour. Tous textiles.
ESSORAGE	7 kg 1400 tr/min	Pour essorer le linge et vidanger l'eau du tambour. Tous textiles.
30 MIN.- 3 KG 30°C	3 kg 1200 tr/min	Vêtements en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
 COTON ECO ¹⁾ 60°C	7 kg 1400 tr/min	Coton blanc et couleurs grand teint. Normalement sale. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée.
 Arrêt		Pour réinitialiser ou annuler le programme. Pour allumer ou éteindre l'appareil.

¹⁾ **Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique.** Conformément à la norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économiques en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.



La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

- ²⁾ Pour réduire les plis sur le linge, ce cycle ajuste la température de l'eau et effectue un lavage et une phase d'essorage en douceur. L'appareil effectue des rinçages supplémentaires.
- ³⁾ Charge max. pour les articles en soie : 1 kg.
- ⁴⁾ Durant ce cycle, le tambour tourne lentement pour garantir un lavage en douceur. Il peut donner l'impression de ne pas tourner, ou de tourner de façon anormale. L'appareil se comporte normalement.

Compatibilité des options avec les programmes

Vidange	ESSORAGE		PRELAVAGE	TACHES ¹⁾	SENSITIVE	GAIN DE TEMPS ²⁾	RINÇAGE PLUS	DÉPART DIFFÉRÉ
BLANC/COULEURS	■	■	■	■	■	■	■	■
SYNTHÉTIQUES	■	■	■	■	■	■	■	■
MIX 20°	■	■					■	■
REPASSAGE FACILE PLUS	■	■	■				■	■

Vidange	ESSORAGE		PRELAVAGE	TACHES ¹⁾	SENSITIVE	GAIN DE TEMPS ²⁾	RINÇAGE PLUS	DÉPART DIFFÉRÉ
DELICATS	■	■	■	■		■	■	■
LAINE PLUS(SOIE)	■	■						■
RINÇAGES DEL.	■	■					■	■
VIDANGE								
ESSORAGE	■							■
30 MIN.- 3 KG	■							■
COTON ECO	■	■	■	■	■		■	■

1) Cette option ne peut être sélectionnée qu'à une température d'au moins 40 °C.

2) Lorsque vous sélectionnez cette option, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons.
Charge conseillée : coton : 3,5 kg, textiles synthétiques et délicats : 2 kg.

6. VALEURS DE CONSOMMATION



Les données de ce tableau sont approximatives. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, la température ambiante ou de l'eau.

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Humidité résiduelle (%) ¹⁾
BLANC/COULEURS 60 °C	7	1,30	59	130	52
BLANC/COULEURS 40 °C	7	0,75	59	130	52
SYNTHETIQUES 40 °C	3,5	0,50	45	95	35
DELICATS 40 °C	3,5	0,55	60	65	35
LAINE PLUS(SOIE) 30 °C	2	0,25	53	55	30

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Humidité résiduelle (%) ¹⁾
Programmes coton standard					
Coton 60 °C standard	7	0,92	46	178	52
Coton 60 °C standard	3,5	0,64	31	150	52
Coton 40 °C standard	3,5	0,54	31	144	52

¹⁾ Au terme de la phase d'essorage.

Mode « Éteint » (W)	Mode « Veille » (W)
0,48	0,48

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 1015/2010 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.

7. OPTIONS

7.1 ESSORAGE

Cette option vous permet de modifier la vitesse d'essorage par défaut.

Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.

Options d'essorage supplémentaires :

Arrêt cuve pleine

- Sélectionnez cette option pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le voyant correspondant s'allume.
- Le programme de lavage s'arrête avec de l'eau dans le tambour. Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le hublot reste verrouillé. Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.



Pour effectuer la vidange, reportez-vous au chapitre « À la fin du programme ».

7.2 PRELAVAGE

Cette option vous permet d'ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage.

Utilisez cette option pour le linge très sale.

Lorsque vous réglez cette option, la durée du programme est allongée.

Le voyant correspondant s'allume.

7.3 TACHES

Sélectionnez cette option pour ajouter la phase Taches à un programme.

Utilisez cette option pour le linge très taché.

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, ajoutez un détachant dans le compartiment .



Cette option allonge la durée du programme.

7.4 SENSITIVE

Choisissez cette option pour réduire l'intensité du lavage. L'appareil ajoute un rinçage à un cycle de lavage. Utilisez cette option pour laver les articles de couleur fragiles et pour les lavages fréquents.

Cette option ne peut pas être sélectionnée en même temps que l'option « Rinçage plus ».

Le voyant correspondant s'allume.

7.5 GAIN DE TEMPS

Cette option vous permet de diminuer la durée d'un programme.

- Appuyez une fois sur cette touche pour programmer un cycle de lavage avec une « Durée réduite » pour les articles peu sales.
- Appuyez deux fois sur cette touche pour programmer un cycle de lavage « Très rapide » pour les articles très peu sales.

Le temps de lavage réduit s'affiche à l'écran.



Certains programmes n'acceptent qu'une seule de ces deux options.

7.6 DÉPART DIFFÉRÉ

Cette option vous permet de différer le départ du programme de 30 minutes à 20 heures.

Le voyant correspondant et le délai s'affichent.

7.7 RINÇAGE PLUS

Cette option vous permet d'ajouter des rinçages à un programme de lavage.

Utilisez cette option pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

Le voyant correspondant s'allume. ¹

8. RÉGLAGES

8.1 Signaux sonores

Les signaux sonores retentissent lorsque :

- Le programme est terminé.
 - L'appareil présente une anomalie.
- Pour **désactiver/activer** les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches PRELAVAGE et TACHES pendant 6 secondes.



Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

8.2 Sécurité enfants

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

- Pour **activer/désactiver** cette option, appuyez simultanément sur les

touches TACHES et DELICATS

jusqu'à ce que le voyant  s'allume/s'éteigne.

Vous pouvez activer cette option :

- Après avoir appuyé sur DEPART/PAUSE : les options et le sélecteur de programme sont verrouillés.
- Avant d'appuyer sur DEPART/PAUSE : l'appareil ne peut pas démarrer.

8.3 Rinçage plus permanent

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction Rinçage Plus en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

- Pour **activer/désactiver** cette option, appuyez simultanément sur les touches ESSORAGE et PRELAVAGE jusqu'à ce que le voyant RINÇAGE PLUS s'allume/s'éteigne.

¹ Reportez-vous à la section « Réglages » pour voir comment activer cette option.

9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour la phase de lavage.
Cela active le système de vidange.
2. Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment de la phase de lavage.
3. Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible.
Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

10. UTILISATION QUOTIDIENNE

10.1 Avant la mise en marche de l'appareil


1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Branchez l'appareil sur le secteur.

10.2 Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de l'appareil
2. Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois.
3. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil.

Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour.

4. Refermez la porte.




ATTENTION!

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et le hublot. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le linge.

10.3 Ajout du produit de lavage et des additifs

1. Tirez le tiroir de la lessive jusqu'à la butée.

2. Dosez le produit de lavage et l'assouplissant.
3. Fermez soigneusement la boîte à produits.



	Compartiment pour la phase de pré-lavage et le programme de trempage.
	Compartiment pour la phase de lavage.
	Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon).
MAX	Niveau maximal pour la quantité d'additifs liquides.
	Compartiment réservé au détachant.

10.4 Réglage d'un programme

1. Tournez le sélecteur pour régler le programme :
 - Le voyant DEPART/PAUSE clignote.
 - L'affichage indique la durée du programme.
2. Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage

ou ajoutez des options compatibles. Lorsque vous activez une option, le voyant correspondant s'allume.

 En cas de réglage incorrect, le message **Err** s'affiche.

10.5 Démarrage d'un programme sans départ différé

Appuyez sur la touche DEPART/PAUSE pour lancer le programme.

Le voyant correspondant cesse de clignoter et reste fixe.

Le programme démarre et le hublot est verrouillé. Les voyants VERROUILLAGE et LAVAGE sont allumés.

 La pompe de vidange peut fonctionner pendant quelques instants au début du cycle.

10.6 Départ d'un programme avec départ différé

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche DÉPART DIFFÉRÉ jusqu'à ce que le délai que vous souhaitez sélectionner s'affiche.

Le voyant correspondant s'allume.

2. Appuyez sur la touche DEPART/PAUSE :

- L'appareil commence le décompte.
- Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.

 Vous pouvez annuler ou modifier le départ différé avant d'appuyer sur la touche DEPART/PAUSE.

Pour annuler le départ différé :

- Appuyez sur la touche DEPART/PAUSE pour mettre l'appareil en pause.
- Appuyez sur la touche DÉPART DIFFÉRÉ jusqu'à ce que  s'affiche.
- Appuyez de nouveau sur la touche DEPART/PAUSE pour lancer le programme immédiatement.

10.7 Interruption d'un programme et modification d'une fonction

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient actives.

1. Appuyez sur la touche DEPART/PAUSE.

Le voyant correspondant clignote.

2. Modifiez la fonction sélectionnée.

3. Appuyez à nouveau sur la touche DEPART/PAUSE.

Le programme se poursuit.

10.8 Annulation d'un programme en cours

1. Tournez le sélecteur de programme sur  pour annuler le programme et éteindre l'appareil.

2. Tournez de nouveau le sélecteur pour mettre en fonctionnement l'appareil. Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage.

 Avant de lancer le nouveau programme, l'appareil peut vidanger l'eau. Dans ce cas, assurez-vous qu'il y a toujours du détergent dans le compartiment de produit de lavage ; si ce n'est pas le cas, versez à nouveau du détergent.

10.9 Ouverture du couvercle lorsqu'un programme est en marche

Le hublot est verrouillé pendant le départ différé et lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.

Si, pour une raison quelconque, vous devez ouvrir le hublot, commencez par mettre l'appareil en pause en appuyant sur la touche **DEPART/PAUSE**.

Si le voyant VERROUILLAGE s'éteint après quelques minutes, la porte peut être ouverte.

Si le voyant VERROUILLAGE reste allumé et le hublot reste verrouillé, cela signifie

que l'appareil chauffe déjà ou que le niveau d'eau est trop élevé. Dans ce cas, le hublot ne s'ouvre pas.

Si vous ne pouvez pas ouvrir la porte mais que vous avez besoin de l'ouvrir, procédez de la manière suivante :

1. Tournez le sélecteur de programme sur  pour éteindre l'appareil.
2. Attendez quelques minutes avant d'ouvrir la porte de l'appareil avec précaution (**attention au niveau et à la température de l'eau !**).
3. Fermez le hublot de l'appareil.
4. Réglez le programme et appuyez sur la touche **DEPART/PAUSE** pour redémarrer le cycle de lavage.

10.10 À la fin du programme

L'appareil se met automatiquement à l'arrêt. Le signal sonore retentit (s'il est activé).

À l'écran, le voyant clignotant  s'allume et les voyants LAVAGE et VERROUILLAGE s'éteignent.

Le voyant de la touche **DEPART/PAUSE** s'éteint. Le hublot peut désormais être ouvert.

1. Tournez le sélecteur de programme sur  pour éteindre l'appareil.
2. Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
3. Fermez le robinet d'eau.

4. Laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

Le programme de lavage est terminé, mais il y a de l'eau dans le tambour :

- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le voyant de verrouillage du couvercle VERROUILLAGE est allumé. Le hublot reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

Pour vidanger l'eau :

1. Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage. Si besoin est, diminuez la vitesse d'essorage.
2. Appuyez sur la touche **DEPART/PAUSE**. L'appareil effectue la vidange et l'essorage.
3. Une fois le programme terminé et le voyant VERROUILLAGE éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Tournez le sélecteur de programme sur  pour éteindre l'appareil.

10.11 Veille

Une fois que le programme est fini, le système d'économie d'énergie sera activé au bout de quelques minutes. La luminosité de l'affichage est réduite. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir l'appareil du mode d'économie d'énergie.

11. CONSEILS



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

11.1 Chargement du linge

- Répartissez le linge entre articles : blancs, de couleurs, synthétiques, délicats et en laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.
- Certains articles de couleurs peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il

est recommandé de les laver séparément les premières fois.

- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Retournez les tissus multi-couches, en laine et les articles portant des illustrations imprimées vers l'intérieur.
- Enlevez les taches tenaces.
- Lavez les taches incrustées avec un produit spécial.
- Traitez les rideaux avec précautions. Enlevez les crochets et placez les

- rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou déchirés dans l'appareil. Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits et/ou délicats (par exemple les soutiens-gorge à armatures, les ceintures, les bas, etc.).
 - Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

11.2 Taches tenaces

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé d'éliminer ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

11.3 Produits de lavage et additifs

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge :
 - lessives en poudre pour tous les types de textiles,
 - lessives en poudre pour les textiles délicats (40 °C max.) et les lainages,
 - lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60 °C max.) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.
- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.
- Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.

- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez des produits adaptés au type et à la couleur du textile, à la température du programme et au niveau de salissure.
- Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage liquides à l'aide d'une boule doseuse (fournie par le fabricant du produit de lavage).

11.4 Conseils écologiques

- Réglez un programme sans prélavage pour laver du linge normalement sale.
- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge de linge maximale.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.
- Pour utiliser la bonne quantité de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique.

11.5 Dureté de l'eau

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.

Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

12.1 Nettoyage extérieur

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.



ATTENTION!

N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

12.2 Détartrage

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un détartrant pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules de calcaire et de rouille.

Pour éliminer les particules de rouille, utilisez uniquement des produits spéciaux pour lave-linge. Procédez séparément d'un lavage de linge.




Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

12.3 Lavage d'entretien

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Procédez régulièrement à un lavage d'entretien. Pour ce faire :

- Retirez le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de détergent.


12.4 Joint du couvercle




Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur.

12.5 Nettoyage du distributeur de produit de lavage


1.




2.



3.




4.




12.6 Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne


1.




2.



3.



4.




12.7 Nettoyage du filtre de vidange




AVERTISSEMENT!


Ne nettoyez pas le filtre de vidange si l'eau dans l'appareil est chaude.

1.




2.







3.




4.




5.



6.



7.



8.

12.8 Vidange d'urgence

En raison d'une anomalie de fonctionnement, l'appareil ne peut pas vidanger l'eau.

Si cela se produit, procédez aux étapes (1) à (8) du chapitre « Nettoyage du filtre de vidange ». Si nécessaire, nettoyez la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange : Versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour le lavage principal.
2. Démarrez le programme pour vidanger l'eau.

12.9 Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Placez les deux extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau.
4. Videz la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence.
5. Une fois que la pompe de vidange est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.